

Bedienungsanleitung USB Download Software

Anforderungen

Windows®-PC (Win-98, Win-ME, Win-2000, Win -NT, Win-XP)
USB-Kabel
USB Treiber- und Download-Software "USB_Downloader.zip"

Anwendung

Software Update
Download: MP3- oder Bild- ("*.jpg ", "*.bmp") Dateien zum FSR 5000 TDR
übertragen
Upload: Audio- oder Video-Aufnahmen vom FSR 5000 TDR auf den PC übertragen

Installation

- 1 Kopieren Sie "USB_Downloader.zip" in ein leeres Verzeichniss und entpacken es dort anschließend.
- 2 Schalten Sie den FSR 5000 TDR ein.
- 3 Verbinden Sie FSR 5000 TDR und PC mit dem USB-Kabel.
- 4 Zur Installation der Treibersoftware folgen Sie bitte den Angaben d es Windows-Assistenten für neue zu installierende Hardware-Komponenten.
Als Quell-Verzeichnis für die Treiber-Software geben Sie bitte das Unterverzeichnis "...\\drivers\\win98_2000" ("...\\dri vers\\winxp" for Win-XP) an.
- 5 Nach erfolgreicher Installation fi nden Sie "HD STB USB" neu in der „USB-Controller“-Liste des „Geräte-Managers“.